

SANIDART

DISINFETTANTE UNIVERSALE RAPIDO

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20454



CARATTERISTICHE GENERALI

SANIDART è un disinfettante pulitore rapido senza risciacquo per la disinfezione, pulizia, smacchiatura e spolveratura delle superfici in ambiente comunitario e sanitario, quali scuole, case di riposo, ospedali, cliniche, laboratori, studi medici, nonché per disinfettare e pulire le superfici di Camere Bianche e Grigie. Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica per un'azione disinfettante rapida. Si usa per la disinfezione e pulizia di superfici lavabili nelle camere di degenza e nei locali di servizio.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulla superficie da disinfettare e stendere con carta o panno meglio se in microfibra Extraklin. Applicare una quantità sufficiente affinché le superfici trattate rimangano umide per tutto il periodo indicato come tempo di contatto. La letteratura scientifica e l'ISS riportano per le miscele di quaternari tempi di contatto fino a 5 minuti su batteri, funghi e principali tipi di virus compreso il Corona virus.

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

SANIDART è attivo su gram negativi, gram positivi, Pseudomonas e Candida Albicans e sui principali tipi di virus. Non è stato provato sulle spore.

SANIDART è conforme ai test:

UNI-EN 1276	Attività battericida in sospensione
UNI-EN 13697	Attività battericida di superficie
UNI-EN 1650	Attività fungicida in sospensione
UNI-EN 13697	Attività fungicida di superficie
UNI-EN 14476	Attività virucida

I test di efficacia sono effettuati dal Laboratorio Mérieux (Chelab) – Via Fratta 25 – Resana (TV)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente verde acqua
pH	6.0 – 7.0
Peso specifico	0.974 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	32%

SANIDART Composizione Chimica: 100 g di SANIDART contengono:

- Benzalconio Cloruro	: 0.5 g
- Clorexidina Digluconato	: 0.2 g
- Tensioattivi non ionici	: 1.5 g
- Alcool, profumo (Limonene), colore	: 30.1 g
- Acqua	: q.b. a 100 g

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com



AVVERTENZE

Non riutilizzare il contenitore dopo l'uso. Conservare il recipiente in luogo fresco.

Etichettatura



Attenzione

Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1993 Classe 3 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza

Validità 2 anni dalla data di fabbricazione